



°aledo°°°°°




MINI FOCUS


Аксессуары




Сотовая
решётка



Овалорисующий
фильтр





Текстурированное
стекло




Антиослепляющий
тубус

1




Выкрутить и извлечь
прижимное кольцо

2а. Установка сотовой решётки,
овалорисующего фильтра
и текстурированного стекла




Вставить нужный аксессуар

3а.



Закрутить прижимное кольцо

2б. Установка антиослепляющего тубуса



Антиослепляющий
тубус устанавливается
вместо прижимного кольца.

Сохраните прижимное кольцо
для установки других аксессуаров

При необходимости вместе
с антиослепляющим тубусом можно
установить сотовую решётку
или текстурированное стекло

